

Laminat-Verlegung vorbereiten

Checkliste für die Vorbereitung

Folgende Werkzeuge, bzw. Zubehör sollten griffbereit sein:

- Abstandkeile
- Laminatschneider oder Kreissäge oder Stichsäge oder Handsäge
- Winkel, Zollstock, Bleistift

Der Boden muss absolut sauber, plan und trocken sein. Beim Ausgleich von Unebenheiten hilft eine entsprechende Unterlage. Diese dient auch der Verbesserung von Geh- und Trittschallwerten.

Auf mineralischem Untergrund sollte eine Dampfbremsfolie verlegt werden.

Wenn nötig: Entsprechende Sockelleisten (nebst Zubehör)

Wenn nötig: Ausgleichs-, Übergangs- und Abschlussprofile

Wichtig: Vor dem Verlegen sollte jedes einzelne Paneel auf Beschädigungen überprüft werden. Es sollten generell nur unbeschädigte Dielen verbaut werden, da nachträglich die Beschädigung und damit die Gewährleistungsansprüche nur bedingt geltend gemacht werden können.

Auch sollte unbedingt der entsprechende Einleger der Laminatverpackung gründlich gelesen werden, da immer wieder Fehler durch falsche Verlegung (unterschiedliche Klickvarianten) entstehen.