



Montageanleitung / Assembly instructions / Notice de montage!!

!



DE Montagehinweis!

Bitte lesen Sie die Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen. Vor Montage alle Teile auf Beschädigungen überprüfen! Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, bitte Stückzahl und Einzelteilbezeichnung z.B. 2 oder eg beim Händler reklamieren. Um Beschädigungen während der Montage zu vermeiden, legen Sie Ihre Möbelteile auf einen weichen und sauberen Untergrund.

DE Pflegehinweis!

Bei allen Möbelteilen muss eine Grundreinigung vorgenommen werden, um produktionsbedingte Kleberflecken, Staub und Holzspäne zu entfernen. Beachten Sie bitte, dass das Möbel nicht mit Putzmittel, sondern nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen gereinigt wird.

DE Material!

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Struktur und Farbe unterstreichen dessen Echtheit und Individualität. Bei lasierten Oberflächen können deshalb Farbdifferenzen und unterschiedliche Glanzgrade auftreten. Ebenso natürlich ist, dass Holz „arbeitet“, d.h. durch wechselnde Temperaturen und Veränderungen der Luftfeuchtigkeit sich leicht zusammen ziehen oder ausdehnen kann.

EN Assembly instructions!

Please read these assembly instructions carefully as we assume no liability for incorrect assembling. Check all parts carefully before start assembling! In case of missing or damaged parts, please complain to your trader by stating quantity and item number e.g. 2 or eg. In order to prevent damage at assembly, place your furniture parts on a soft, clean surface.

EN Care instructions!

All furniture parts must undergo basic cleaning to remove traces of glue, dust and wood chippings left over from the production process. Please ensure that the furniture is cleaned using a duster or damp cloth only. Do not use cleaning agents.

EN Material!

Wood is a natural product. Deviations in its structure and colour underline its genuineness and individuality. For this reason, glazed surfaces may reveal colour differences and different degrees of glossiness. It is equally natural that wood should be “active”, i.e. it may, due to changing temperatures and varying degrees of humidity, contract or expand slightly.

FR Notice de montage !

Veuillez lire attentivement cette notice, étant donné que nous n'assumons aucune responsabilité pour toute erreur résultant d'un mauvais montage. Avant de procéder au montage, vérifiez le parfait état des pièces ! Si l'une d'elles devait manquer ou être endommagée, faites une réclamation auprès de votre revendeur en précisant le nombre de pièces et le nom symbolique par exemple 2 ou eg. Afin d'éviter tout endommagement lors du montage, posez les pièces du meuble sur une surface douce et propre.

FR Conseil d'entretien !


Il faut procéder à un nettoyage en profondeur de toutes les pièces du meuble afin d'éliminer toutes les traces de colle, toute la poussière et tous les copeaux de bois résultant de la fabrication. Il ne faut jamais nettoyer le meuble à l'aide d'agents de nettoyage mais avec un chiffon à poussière ou bien avec un tissu humide.


FR Matériel !

Le bois est un élément naturel. Les irrégularités de sa structure et de sa couleur en font toute l'authenticité et tout le caractère. Dans le cas de surfaces lasurées, des différences au niveau de la couleur et de l'intensité de brillance peuvent par conséquent survenir. De la même manière, il est tout à fait normal que le bois « travaille ». Il peut ainsi se rétracter ou au contraire se dilater légèrement sous l'effet des changements de température et de niveau d'humidité de l'air.

Combi Plus 40 ES

Eiche Sonoma
Sonoma Oak
Sonoma Chêne




ed  8x 400059	gr  4x 400196	rl  2x 400008	mo  12x 400015	s2  8x 400046
ds  8x 400180	sr  1x 500253	ng  1x 400029	s3  34x 400027	na  2x 400019
wi  2x 400025	bt  28x 400005	sc  12x 400014	du  16x 499001	ng  1x 400018
	eg  8x 400164			


E-Boden Adjustable shelf Plateau 6x 7 L = 481 B = 500 S = 15	E-Boden Adjustable shelf Plateau 8 L = 977 B = 500 S = 15	2x 3 Oberboden Unterboden Top shelf Bottom shelf Dessus du sol Moins de sol L = 1970 B = 512 S = 15	4 Sockel Front plinth Socle L = 1970 B = 99 S = 15	9 Blindsockel Back plinth Socle du revers L = 1970 B = 99 S = 15	4 x 6 Tür, links Tür, rechts Door, left Door, right Porte, gauche Porte, droite L = 1885 B = 493 S = 15
Art. Nr.:103271	Art. Nr.:103272	Art. Nr.:104108	Art. Nr.:104109	Art. Nr.:600229	Art. Nr.:104110

2x (11) Rückwand Back Paroi arrière L = 1903 B = 497 S = 2,5	(12) Rückwand Back Paroi arrière L = 1903 B = 989 S = 2,5	(2L) Mittelseite, links Centre partition, left Page centrale, gauche L = 1873 B = 512 S = 15	(2R) Mittelseite, rechts Centre partition, right Page centrale, droite L = 1873 B = 512 S = 15	(1R) Seite, rechts RH side Page droite L = 2003 B = 515 S = 15	(1L) Seite, links LH side Page gauche L = 2003 B = 515 S = 15
--	---	--	--	--	---


Art. Nr.:300355	Art. Nr.: 300356	Art. Nr.: 103386	Art. Nr.: 103270	Art. Nr.:104106	Art. Nr.: 104107




C




D



E




F



na		2x	400019
ng		1x	400029
ng		1x	400018

G



sr		1x	500253
-----------	--	----	--------

(bt)		28x	400005
(rl)		2x	400008
(s3)		3,5 x 15	2x 400027

